


Frymaster



Frymaster, un membre de la Commercial Food Equipment Service Association, recommande

Permanence téléphonique 24 h sur 24 : 1-800-551-8633

Courriel: service@frymaster.com

Price: \$6.00

819-6596 **FEB 12**

AVIS

SI, DURANT LA PÉRIODE DE GARANTIE, LE CLIENT UTILISE UNE PIÈCE POUR CET ÉQUIPEMENT MANITOWOC AUTRE QU'UNE PIÈCE NEUVE OU RECYCLCLÉE NON MODIFIÉE ACHETÉE DIRECTEMENT AUPRÈS DE FRYMASTER/DEAN OU DE SES CENTRES DE SAV ET/OU QUE LA PIÈCE UTILISTION^EST MODIFÉE ET NE CORRESPOND PLUS À SA CONFIGURATION D'ORIGINE, CETTE GARANTIE SERA ANNULÉE. QUI PLUS EST, FRYMASTER/DEAN ET SES FILIALES NE POURRONT ÊTRE TENUES POUR RESPONSABLES DE TOUTES LES RÉCLAMATIONS, DOMMAGES OU DÉPENSES ENCOURUES PAR LE CLIENT RÉSULTANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN TOUT OU PARTIE, DE L'INSTALLATION DE TOUTE PIÈCE MODIFIÉE ET/OU PIÈCE REÇUE DANS UN CENTRE DE SAV NON AGRÉÉ.

LE UHC-HD EST INADAPTÉ À UNE UTILISATION EN EXÉTRIEUR. DURANT L'UTILISATION, L'APPAREIL DOIT ÊTRE PLACÈ SUR UNE SURFACE HORIZONTALE.

LE UHC HD NE PEUT PAS ÊTRE INSTSTALLÉ DANS UN ENDROIT OÙ IL RISQUE D'ÊTRE EXPOSÉ À DES PROJECTIONS D'EAU. CET APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE NETTOYÉ PAR VAPORISATION OU PROJECTION D'EAU.

POUR VOTRE S ÉCURITÉ

NE STOCKEZ PAS D'ESSENCE OU D'AUTRES LIQUIDES OU VAPEURS INFLAMMABLES À PROXIMITÉ DE CET APPAREIL OU D'AUTRES APPAREILS.

N'UTILISEZ PAS L'UHC ET N'EFFECTUEZ PAS DE MAINTENANCE SUR CET APPAREIL SANS AVOIR PRÉALABLEMENT LU CE MANUEL.

N'UTILISEZ PAS L'UHC SANS L'AVOIR CORRECTEMENT INSTALLÉ ET VÉRIFIÉ.

N'UTILISEZ PAS L'UHC SI TOUS LES PANNEAUX D'ACCÈS ET DE MAINTENANCE NE SONT PAS EN PLACE ET CORRECTEMENT FIXÉS.

N'ESSAYEZ PAS DE RÉPARER NI DE REMPLACER UN COMPOSANT QUELCONQUE DE L'UHC SANS AVOIR PRIS LA PRÉCAUTION D'EN DÉBRANCHER L'ALIMENTATION.

FAITES ATTENTIONUSEZ LORS DE L'INSTALLATION, DE L'UTILISATION OU DU NETTOYAGE DE L'UHC POUR ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LES SURFACES CHAUDES.

FAITES ATTENTION LORSQUE VOUS HISSER LE UHC-D. L'UNITÉ PÈSE ENVIRON 90 KG. TROIS OU QUATRE HOMMES, EN UTILISANT LES PRATIQUES DE HISSAGE STANDARD, SONT NÉCESSAIRES POUR MANIPULER L'ARMOIRE.

UHC-HD



Table des matières

Chapitre	Page
Entretien, garantie	1-1
Plateaux à produits	1-3
Mise sous tension	2-1
Survol du mode d'emploi	3-1
Changement de paramétrage des logements	3-2
Mise hors tension des logements	3-3
Programmation	3-5
Entretien	4-1

1 Armoire universelle de maintien au chaud

L'armoire universelle de maintient au chaud (UHC-HD) Frymaster, développée et fabriquée exclusivement pour McDonald's, est un appareil de maintien au chaud à court terme d'un large éventail d'aliments cuits. L'UHC-HD est conforme à toutes les normes McDonald's de sécurité, efficacité et propreté.

1.1 Garantie

A. Frymaster L.L.C. fournit les garanties limites suivantes à l'acheteur initial uniquement concernant ce matériel et les pièces de rechange :

1.1.1 Dispositions de la garantie - Armoire universelle de maintien au chaud

- A. Frymaster L.L.C. garantit tous les composants contre tout vice de matériel et de fabrication pendant une période de deux ans.
- B. Toutes les pièces à l'exception des fusibles, sont garanties pendant deux ans après la date d'installation de l'appareil.
- C. Si une pièce, sauf les fusibles, s'avère défectueuse au cours des deux premières années après la date d'installation, Frymaster paiera également les frais de main-d'œuvre standard pour le remplacement de la pièce, en plus de 160 km en frais de déplacement (80 km dans chaque sens).

1.1.2 Retour de pièces

A. Toute pièce défectueuse sous garantie doit être renvoyée à un Centre de service après-vente agréé par Frymaster sous 60 jours pour l'obtention d'un crédit. Après 60 jours, aucun crédit ne sera accordé.

1.2.3 Exclusions de la garantie

Cette garantie ne couvre pas le matériel qui a été endommagé suite à une utilisation impropre ou abusive, une altération ou un accident tels que :

- réparation incorrecte ou non autorisée ;
- non-respect des instructions adéquates d'installation et/ou des procédures de maintenance programmes, selon les indications des cartes MRC;
- maintenance incorrecte;
- endommagement en cours d'expédition ;
- utilisation anormale;
- retrait, altération ou oblitération de la plaque signalétique.

Cette garantie ne couvre par ailleurs pas :

- le transport ou les déplacements de plus de 160 km (80 km dans chaque sens), ou les trajets de plus de deux heures ;
- les heures supplémentaires ou suppléments pour jour fériés ;

UHC-HD

• les dommages indirects (coût de réparation ou de remplacement d'autres biens endommagés), la perte de temps, de bénéfices, d'utilisation ou tout autre dommage fortuit.

Il n'existe aucune garantie tacite, ni garantie de qualité commerciale ou d'adaptation à une utilisation particulière.

Pour la garantie internationale, les procédures ci-dessus s'appliquent, à ceci près que le client est responsable des frais de fret et des taxes.

COMMANDE DE PIÈCES ET RÉPARATIONS

Passez vos commandes de pièces détachées directement auprès votre agence locale agrée ou de votre distributeur Frymaster. La liste des distributeurs/centres de SAV agréés Frymaster est fournie avec l'armoire expédiée de l'usine. Si vous n'avez pas accès à cette liste, contactez le Service technique Frymaster au 1-800-24-FRYER ou au 1-318-865-1711.

Notez que vous devez passer vos commandes de plateaux métalliques ou en plastique, kits d'empilage, chariots et roulettes auprès de votre fournisseur local d'équipements de cuisine. Frymaster ne fournit pas ces accessoires.

Numéro de modèle______
Numéro de série______
Tension_____
Numéro de référence de la pièce______
Quantité nécessaire______

Vous devrez fournir les informations suivantes pour commander des pièces :

Pour toute maintenance, contactez votre distributeur/centre de SAV Frymaster agréé. Pour toute information de maintenance, appelez le SAV Frymaster. Vous devrez fournir les informations suivantes pour accélérer la démarche :

Numéro de modèle	
Numéro de série	
Nature du	
problème	

Ainsi que tout renseignement susceptible de nous aider à résoudre le problème.

CONSERVEZ ET RANGEZ CE MANUEL EN LIEU SÛR POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

1.2 Plateaux à produits

Les plateaux à produits sont proposés dans trois dimensions. Pour les volumes de produit spécifiques et les durées de maintien au chaud recommandés, reportez-vous aux annexes A et C. Utilisez le plateau spécialement conçu pour le produit décrit ci-dessous :

- A. **Plateau en plastique 1/3** Pour les produits à base de viandes et d'œufs qui sont grillés (hamburgers, bacon, œufs, saucisses, etc.). Vous ne devez pas oublier les procédures importantes suivantes pour le maintien au chaud des produits grillés :
 - Le produit **ne doit pas** être égoutté lorsquil est retiré du gril.
 - Le produit est empilé lorsqu'il est mis en place sur le plateau adapté. Vous pouvez empiler jusqu'à six galettes 10-1 et galettes de saucisse. Vous pouvez empiler jusqu'à trois galettes 4-1, de poulet grillé et d'œufs (sauf les œufs brouillés).
- B. **Plateau métallique 1/2** contient les produits frits (McNuggets, McChicken, Filet-O-Fish, etc.). Rappelez-vous cette procédure importante pour conserver les produits frits :
 - Les produits frits doivent être placés sur la grille. La grille doit être placée sur un plateau ramasse-miettes. Aucun revêtement de plateau n'est requis pour ces plateaux.
- C. **Plateau en plastique grande taille** contient les produits cuits au four (biscuits, muffins, etc.). Suivez ces procédures pour les produits cuits au four :
 - Une fois les biscuits retirés du four, retirez l'enveloppe et ouvrez la boîte en carton.
 - Placez un couvre-plateau au fond du plateau et glissez les biscuits dessus. Les plateaux à biscuits peuvent contenir jusqu'à 30 biscuits congelés, 20 biscuits faits maison ou 20 muffins.

Conseils d'utilisation importants

Lorsque vous insérez le plateau dans l'armoire, assurez-vous que la ligne de logement sur la poignée du plateau s'aligne sur le bord de la ligne.

Jetez les plateaux fissurés ou endommagés.

Lorsque vous retirez des portions d'un plateau, tirez le plateau juste assez pour prélever la quantité nécessaire, puis ramenez-le vite à la ligne de logement.

1.3 Installation de la pince de gril


La pince de gril est conçue pour contenir le plateau 1/3 pour produits grillés. Elle s'attache au gril pour faciliter et rendre plus sûr le transfert du gril à l'UHC.

- Positionnez l'avant de la pince sous le rebord du gril.
- Abaissez l'arrière de la pince jusqu'à ce que les rainures prennent appui sur la barre du gril. La pince de gril doit être bien calée sur l'avant du gril. Si elle n'est pas bien attachée, desserrez simplement les quatre écrous sous la pince et glissez-la vers l'intérieur ou l'extérieur pour la serrer contre la barre. Serrez les écrous une fois la pince correctement mise en place.



La pince de gril s'attache au gril et maintient le produit grillé dans un plateau UHC-HD, facilitant le transfert jusqu'à l'armoire de maintien au chaud.

FAITES ATTENTION LORSQUE VOUS HISSER LE UHC-D. L'UNITÉ PÈSE ENVIRON 90 KG. TROIS OU QUATRE HOMMES, EN UTILISANT LES PRATIQUES DE HISSAGE STANDARD, SONT NÉCESSAIRES POUR MANIPULER L'ARMOIRE.



UHC-HD

2 Mise sous tension

TOUS LES APPAREILS ÉLECTRIQUES DOIVENT ÊTRE ÉLECTRIQUEMENT MIS À LA TERRE CONFORMÉMENT AUX CODES LOCAUX OU, EN L'ABSENCE DE TELS CODES, AU CODE ÉLECTRIQUE NATIONAL, ANSI/NFPA NO. 70-1990.

A. Exigences d'alimentation :

- Tension 208/240 V c.a.
- 2 620 W à 208 V 3 420 W à 240 V
- Fréquence 50/60 Hz
- Monophasé
- 20 A


CET APPAREIL EST ÉQUIPÉ D'UNE FICHE À TROIS BROCHES (TERRE) QUI PROTÊGE CONTRE LES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES ET DOIT ÊTRE BRANCHÉE DIRECTEMENT SUR UNE PRISE DE TERRE. NE COUPEZ PAS ET NE RETIREZ PAS LA BROCHE DE MISE À LA TERRE DE CETTE FICHE.

TOUTES LES UNITÉS DOIVENT ÊTRE BRANCHÉES SUR UN SYSTÈME D'ALIMENTATION MIS À LA TERRE.

- B. Branchez l'armoire universelle de maintien au chaud HD sur la prise électrique.
- C. Placez l'interrupteur d'alimentation sur position ON (Marche).
- D. Surveillez la température des lignes. La durée de chauffe du ou des lignes de la température ambiante au point de consigne de 68 °C est de 30 minutes environ.

3 Survol du mode d'emploi

L'armoire universelle de maintien au chaud-HD (UHC-P) Frymaster à six intervalles qui contiennent jusqu'à trois plateaux ou deux lignes, qui comportent à leur tour trois plateaux chacun. Chaque ligne dispose d'un affichage, qui indique le produit et la durée de maintien au chaud pour chaque position de plateau.



Le UHC-HD est prêt à fonctionner immédiatement, avec les logements pour les configurations de menu.

3.1 Mode d'emploi de l'armoire

- 1. Mettez l'appareil sous tension.
- 2. Les affichages s'allument et indiquent b85 EETP, puis passe aux noms de produit lorsque l'armoire a atteint la température requise.
- 3. Chargez le produit dans la ligne appropriée et appuyez sur le bouton de Minuterie. Les affichages les plus lumineux indiquent les logements avec la durée de maintien restante.
- 4. Appuyez sur la touche de positionnement de la ligne placée tout à droite, éteignez le intervalle ou réglez-le sur le mode de nettoyage. Appuyez sur OK pour valider le changement.

3.2 Mode d'emploi de la minuterie



Un bouton et un article de menu illuminé indiquent le logement à utiliser en premier. Un bouton illuminé sur un logement indique qu'il est actif, mais non la position avec la durée de maintien restante. Il s'agit du nom de menu qui s'illuminera lorsqu'il prendra la position de la duré de maintien restante minimale.

Appuyez sur la touche Minuterie adjacente au logement désiré. Le bouton s'illumine, ainsi que le nom du produit s'il s'agit de la première ou de la seule sélection de cet article de menu. La luminosité de l'affichage de cet article de menu indique la position avec avec la durée de maintien restante. Les boutons s'illuminent sur diverses positions pour le même produit lors de leur enclenchement. Le nom de menu demeurera sombre jusqu'à ce qu'il corresponde à la position de la ligne avec la durée de maintien restante.

Séqunce d'affichage du compte

- Bouton lumineux, écran lumineux sur la position de la ligne de temps de maintien minimum ; bouton lumineux pour positions de intervalle avec le même produit ;
- c'' In E TR In En Rot avec un bip lorsque la période de maintien est proche de la fin
- HHHHH lors de l'expiration du temps de maintien.

Arrêt de la minuterie

Appuyez sur la touche Minuterie à côté de la ligne pour éteindre la minuterie correspondante. La minuterie s'arrête et le bouton de Minuterie s'assombrit. L'affichage de la prochaine poistion de la ligne s'illumine.

3.3 Changement du paramètre de la ligne

Appuyez sur le bouton Ligne situé sur le côté droit du cabinet. Les affichages du cycle de ligne sélectionné par le biais les choix de menu, mode Nettoyage et arrêt. Avec le choix souhaité affiché, appuyez sur le bouton OK sur le pavé numérique. Le contrôle maître affiche le choix de menu ou l' HEd s'il y a plus d'un menu en utilisation sur l'armoire.

3.4 Invites à cuire maintenant

L'invite de prolongation de cuisson immédiate retentit dans un délai prédéfini avant l'expiration du dernier plateau d'un produit spécifique. Aucun accusé de réception n'est nécessaire. L'alarme sonore de 3 secondes et l'affichage du message cool nob servent de rappel de prolongation de cuisson du produit.

3,5 Utilisation du mode Nettoyage

Appuyez sur la touche Menu jusqu'à que le mode Nettoyage s'affiche. Appuyez sur la touche OK. S'il n'y a pas de minuteries active, l'armoire ne permet pas le choix du mode Nettoyage à l'aide de la touche Menu. Sans minuteries actives, la sélection du mode Nettyage mettra l'armoire entière en mode Nettoyage. Les noms changes sur toutes les positions de ligne. Le point de consigne pour tous les intervalles devient 52°C. L'affichage indique SLOT CLN MODE et NOT SAVE YET, jusqu'à ce que la température des logements atteigne 52°C. L'affichage devient cLERn.

3,6 Mise hors tension des logements

Appuyez sur la ligne située tout à droite jusqu'à ce que OFF (Marche) s'affiche. Appuyez sur OK sur pavé numérique.

3.7 Réduction du temps de maintien

Le temps de maintien peut être réduit par incrémnets de cinq minutes en appuyant et en relâchant la touche de minuterie sur un logement actif. Ceci permet de supprimer le temps d'un élément dans une autre armoire de maintien.

3.8 Affichage de température

Appuyez sur le bouton Température sur le cabinet et le côté gauche des affichages indiquant les températures hautes et basses

- Température de la plaque supérieure
- Température de la plaque inférieure

3.9 Alarmes de température

Il y en a quatre alarmes de température :

- Haute température ;
- Basse température ;
- Capteur;
- Durée de montée à la température de consigne.

Si un état d'alarme se présente, une alarme sonore retentit et l'affichage alterne entre la sélection du produit et le message d'alarme. Les minuteries ne peuvent pas êre démarrées si un logement affiche un message d'alarme.

3.6.1 Alarmes haute et basse température

Si la température du logement est supérieure ou inférieure aux limites du produit sélectionné, l'affichage indique SLOT TEMP HIGH ou SLOT TEMP LOW.. Une alarme retentit. Appuyez sur une touche Minuterie pour couper l'alarme sonore. L'alarme sonore ne retentit pas durant le démarrage initial de l'armoire.

3.9.3 Alarme d'intervalle de capteur

L'alarme de panne de capteur indique une valeur de température du capteur supérieure ou inférieure à l'intervalle de 32 à 121°C du logement. Une alarme sonore retentit. Le message SENS ALRM s'affiche. Appuyez sur une touche Minuterie pour couper l'alarme sonore. Une maintenance est requise pour corriger l'alarme du capteur.

3.9.3 Alarme de durée de montée à la température de consigne


Cette alarme indique que la température du logement n'a pas atteint la température d'exploitation dans un délai prédéfini après la mise sous tension. Le message SLOT RISE RATE s'affiche. Une alarme sonore retentit. Appuyez sur une touche Minuterie pour couper l'alarme sonore. Une maintenance est requise pour corriger l'alarme de durée de montée.

3.6.5 Affichages « hors tolérance » supplémentaires

HHH dans l'affichage indique une erreur de capteur. Une maintenance est requise. LLLL indique une erreur de capteur ou un logement à moins de 10 °C. Laissez fonctionner le logement pendant 10 minutes. Si LLLL reste affiché, appelez un réparateur.

Survol de la programmation

L'enclenchement de la touche de programmation et l'entrée des accès de code dans chaque zones du cabinet, annoté ci-dessous.



La programmation exige l'utilisation du pavé numérique et les boutons de minuterie sur la colonne gauche des lignes.

Appuyez sur le bouton Programme du pavé numérique, entrez le code et modifiez les affichages de l'armoire (comme indiqué ci-dessus).

Avec le programme affiché sur le contrôle maître :

- Appuyez sur la minuterie située en regard de Modes pour afficher les configurations de menu et nettoyer ;
- Appuyez sur la minuterie situé à côté de Menus pour modifier la configuration de menu;
- Appuyez sur la touche de minuterie située en regard de Items pour ajouter pour ajouter un article de menu ou pour supprimer ou modifier un éléments existant ;
- Appuyez la touche de minuterie située en regard de Locale pour modifier la langue affichée ou la température de degrés Fahrenheit en degrés Celsius ;
- Appuyer sur la touche de minuterie à côté de Paramètres pour régler le niveau sonore, changer la position de la rangée pour un ingrédient et le délai d'attente restant, accéder à la fonction d'importation et d'exportation de configuration et afficher les numéros de versions logicielles. Dans chaque cas, en poussant le bouton, les mots sur les positions de rangées du matériel changent. Les éléments correspondants au menu choisis s'affichent. Les instructions défilent sur l'affichage du pavé numérique.


Changer de modes

Utilisez ceci pour modifier, globalement, le menu sur l'armoire.

- 1. Appuyez sur le bouton programme ;
- 2. Enter Access SEQUEnce s'affiche;
- 3. Entrez 1955;
- 4. Appuyez sur la touche OK;
- 5. Appuyez sur la touche illuminée en regard de PadE5, la première colonne des affichages propose cinq choix de menu et de nettoyage.
- 6. Appuyez sur le menu souhaité;
- 7. Tous les affichages indiquent le menu choisi. Le contrôleur défile. Appuyez sur OK pour confirmer le chnagement de mode.
- 8. Appuyez sur OK.
- 9. L'affichage du contrôleur devient chu conflète ; La touche flèchée demeure illuminée.
- Appuyez sur la touche

 trois fois, en faisant refonctionnner l'armoire dans le menu sélectionné.

Remarque: Ceci modifie le menu du cabinet sur toutes les lignes à la fois. Les lignes individuelles peuvent être modifiées en utilisant le bouton Ligne située du côté droit de chaque ligne.



Changement des articles affichés dans un menu

- 1. Appuyez sur le bouton programme.
- 2. Enter RecESS SEQUENCE s'affiche.
- 3. Entrez 1955.
- 4. Appuyez sur la touche OK.
- 5. Appuyez sur le bouton minuterie en regard de l'affichage Menu.
- 6. La colonne gauche de l'armoire des affichages devient les choix de menu.
- 7. Appuyez sur le menu souhaité.
- 8. La configuration actuelle de ce menu s'affiche.
- 9. Appuyez sur la touche de minuterie dans la position à modifier*.
- 10. Faites défiler les choix à l'aide de la touche de minuterie illuminée ou les touches ◀▶ (les touches fléchées permettent un défilement vers l'avant ou l'arrière) sur le contrôleur.
- 11. Une fois que l'article souhaité s'affiche, appuyez sur OK.
- 12. L'affichage du contrôleur devient chu copplète ; La touche of demeure illuminée.
- 13. Appuyez sur la touche ↑ trois fois, en faisant refonctionnner l'armoire dans le menu sélectionné.



Le cabinet est indiqué avec l'affichage du Menu Petit déjeuner.

*REMARQUE: Les articles qui modifient la température de ligne peuvent être introduits à gauche. L'article au centre et à droite doivent être modifiés afin de correspondre au nouveau produit..

Le défilement des choix de menu au centre et à droite affichent uniquement les articles à l'affichage avec des températures compatibles avec la position gauche.

Changement du menu sur une ligne unique

- 1. Appuyez sur le bouton Menu sur la ligne souhaitée.
- 2. Choix de menu, y compris off et elega, sont affiché avec chaque pression de bouron.
- 3. Avec le choix de menu souhaité affiché, appuyez sur le bouton OK sur le pavé numérique.
- 4. L'affichage du contrôle change du nom de menu précédent à l' IHEd.



L'enclenchement du bouton de menu de la ligne (voir flèche) produit une séquence de choix de menus.

Ajouter, modifier ou supprimer un article de menu

- 1. Appuyez sur le bouton programme.
- 2. Enter Access SEquence s'affiche.
- 3. Entrez 1955.
- 4. Appuyez sur le bouton minuterie en regard de l'affichage Articles.
- 5. L'affichage de l'armoire devient Rdd ILEP, chū ILEP, dEL ILEP.
- 6. Le pavé numérique affiche SELEct LASH.

Des instructions pour chaque tâche sont détaillées ci-dessous :

Ajouter un nouvel article


Avec l'armoire en mode Items, appuyez sur le bouton de Minuterie en regard de l'affichage Ajouter article.

La colonne de gauche de l'affichage devient

- Item Name
- Top Temp
- Bot Temp
- Hold Time
- Cook now
- 1. Appuyez sur le bouton LEP ARPE. L'affichage du pavé numérique devient SELECE SEEE ING La CHANGE. Le nom de l'affichage devient ARPE NEU LEP. Utilisez le pavé numérique pour entrer un nom de produit.
- 2. Appuyez sur le bouton Ω . L'affichage devient SELECE SELE ING La change or Press of La Saue.
- 3. Appuyez sur **LoP LEPP** button. Utilisez le pavé numérique pour entrer la température maximale.
- 4. Appuyez sur le bouton ↑. L'affichage devient SELEct SELL Inū to change or Press of to saue.
- 6. Appuyez sur le bouton Ω . L'affichage devient SELEct SEtt In \overline{U} to change or Press of to SAUE.
- 7. Appuyez sur le bouton **hold le line** button. Utilisez le clavier numérique pour entrer le temps pendant lequel le produit peut être conservé dans le cabinet.
- 8. Appuyez sur le bouton Ω . L'affichage devient SELECE SEEE ING EO CHROGE OF PRESS ON EO SRUE.
- 9. Appyez sur le bouton cool nob. L'affichage du pavé numérique devient chânge le le pavé numérique pour entrer le point du compte à rebours, l'armoire affiche cool nob alert.
- 10. Appuyez sur OK. L'affichage devient SELECE SEEE ING to change or Press of to saut.
- 11. Appuyez sur OK. L'affichage devient chu conplete.
- 12. Appuyez sur la touche Ω une fois pour entrer un autre produit, en commençant par $\mathcal{LEP5}$. Appuyez sur la touche Ω deux fois de plus pour que le cabinet revienne en mode opérationnel et termine la programmation.



Les articles Ajouter, Modifier et Supprimer sont affichés lorsque le choix de l'article est prix en mode de programmation.



Choisissez toute option dans le mode Article pour produire l'affichage indiqué cidessus.

Changer un article

Avec l'armoire en mode Items, appuyez sur le bouton de Minuterie en regard de l'affichage d'article CHG. Les affichages du cabinet sont équipés avec les noms d'article. Appuyez sur le bouton de Minuterie en regard de l'article qui doit être modifié.

L'affichage du cabinet devient :

- IFEL VBLE
- ŁoP ŁEſP
- bot terp
- hoLd t IPE
- coot not

Appuyez sur le bouton de Minuterie en regard du paramètre pour modifier et suivre les étapes indiquées dans la section **Ajouter un nouvel article** pour modifier un ou plusieurs des paramètres de maintien du produit.

Appuyez sur ∩ jusqu'à ce que le cabinet reviennent en mode opérationnel..

Supprimer un article

Avec l'armoire en mode Items, appuyez sur le bouton de Minuterie en regard de l'affichage Del Item.

Les affichages du cabinet sont équipés avec les noms d'article. Faites défiler sur d'autres commandes à l'aide des touches ◀▶ illuminées. Appuyez sur la touche de minuterie en regard de l'article à supprimer. L'affichage du cabinet devient :

- IEF ARTE
- ŁOP ŁETP
- ԵՕԷ ԷΕՐΡ
- hoLd t IFE
- cooX PorE

Le contrôleur affiche dELEEE 1EEP.

Appuyez sur la touche OK du pavé numérique.

L'affichage du pavé numérique devient change conplete.

Appuyez sur la touche ↑ pour revenir au cabinet en mode opérationnel..

Changer de langue

- 1. Avec l'armoire en mode Program, appuyez sur le bouton de Minuterie en regard de l'affichage LocalE.
- 2. L'affichage du cabinet de gauche devient LAnGUAGE and dEGrEE5. Le centre de l'affichage indique les paramètres actuels.
- 3. Appuyez sur le bouton LAnGUAGE.
- 4. Les affichages du cabinet sont équipés avec un choix de langues. Faites défiler sur des langues supplémentaires, si nécessaire, à l'aide des flèches du pavé numérique.
- 5. L'affichage supérieur supérieur indique la langue actuelle.
- 6. Appuyez sur le bouton de la langue souhaitée. La langue choisie s'affiche dans la position supérieure gauche ; toutes les autres apparaissent grisées.
- 7. Appuyez sur OK.
- 8. Appuyez sur la touche ↑ pour revenir au cabinet en mode opérationnel dans une nouvelle langue.

Remarque:

Faites défiler des articles affichés supplémentaires, si nécessaire avec la touche

◄▶ du clavier numérique.



Le cabinet avec l'articles de menu s'affiche, L'article à supprimer est choisi à l'aide d'une clé de minuterie

La suppression est confirmée avec la touche OK sur le contrôleur.



Le cabinet est indiqué avec l'affichage LocAL ISAL Ion.En regard de la langue se trouve le choix de langue actuel ; en regard de Degrés se trouve l'intervalle de température.

Passage en mode programmation

Presser le bouton programme. Saisie séquence d'accès s'affiche. Saisir 1955.

Appuyer sur la touche OK.

Chnager l'afichage de l'intervalle de température

- 1. Avec l'armoire en mode Program, appuyez sur le bouton de Minuterie en regard de l'affichage Locale.
- 2. L'affichage du cabinet de gauche devient LAGURGE and dEGrEE5. L'affichage adjacent indique les paramètres actuels.
- 3. LACURUE et dEUCEE5 sont affichés avec le paramètre actuel indiqué dans le logement adjacent.
- 4. Appuyez sur la minuterie en regard de dEGrEE5.
- 5. Les degrés FRhr EnhE IL et cEL5 IU5 sont affichés, l'un par-dessus l'autre.
- 6. Appuyez sur la touche Minuterie adjacente à l'échelle souhaitée.
- 7. L'échele de degré choisie est affichée dans la position supérieure gauche ; toutes les autres apparaissent grisées.
- 8. Appuyez sur OK sur pavé numérique pour confirmer votre choix.
- 9. Appuyez sur la touche ↑ pour revenir à l'armoire à une nouvelle échelle de température.



L'enclenchement de la minuterie adjacente produit l'affichage indiqué cidessus. Appuyez sur le bouton Temps pour obtenir l'intervalle de température souhaité.

Paramètres

Le menu Paramètres introduit plusieurs options : réglage du niveau sonore, réglage d'un affichage, ce qui ajoute le délai d'attente restant à l'affichage de la position de la rangée, importation de configuration à partir du site Internet de configuration de matériel de McDonald et exportation de fichiers de configuration pour utilisation sur d'autres matériels. Vous pouvez également afficher les versions logicielles. Les fonctions sont décrites ci-dessous dans leur ordre d'affichage sur le matériel.

Son

- 1. Avec le matériel en mode Programme, presser le bouton de minuterie à côté de l'affichage 5ELL InG
- Le paramètre de son courant s'affiche en haut à gauche; les autres niveaux sonores sont affichés par ordre de rangées directement en dessous.
- 3. L'affichage du pavé numérique fait défiler les instructions.
- 4. Presser la touche de minuterie à côté du paramètre désiré.
- 5. Le paramètre choisi s'affiche en haut à gauche ; tous les autres affichages sont vides.
- 6. Presser OK pour confirmer le choix.
- 7. Presser la touche précédent pour remettre le matériel en fonctionnement avec le nouveau niveau sonore.



Passage en mode programmation

Presser le bouton programme. Saisie séquence d'accès s'affiche. Saisir 1955.

Appuyer sur la touche OK.

Export

- 1. Avec le matériel en mode Programme, presser le bouton de minuterie à côté de l'affichage PR-RP&-E5.
- 2. d5P PodE s'affiche en haut à gauche; le paramètre d'affichage actuel coPPLEE ou colle s'affiche en haut au centre. L'affichage du pavé numérique fait défiler les instructions. coPPLEE affiche le nom complet de l'ingrédient. colle de affiche un nom raccourci et le délai d'attente restant.
- 3. Presser la touche à côté de d5P PodE.
- 4. La position du haut fait défiler le réglage courant ; les positions immédiatement en dessous changent pour corplet et court.
- 5. Presser la touche de minuterie à côté du paramètre d'affichage désiré.
- 6. Le paramètre choisi s'affiche en haut à gauche ; tous les autres affichages sont vides.
- 7. Presser OK pour confirmer le choix.
- 8. Presser la touche précédent pour remettre le matériel en fonctionnement avec l'affichage modifié.


Import

- Avec le matériel en mode Programme, insérer une clé USB avec les configurations matérielles obtenues à partir du site Internet de programmation de McDonald's ou exportées à partir du matériel.
- 2. Presser le bouton de minuterie à côté de lippart.
- 3. Les positions de rangée sont remplies par les noms de fichier de configuration de la clé USB.
- 4. Presser la touche de minuterie à côté de la configuration désirée.
- 5. Le nom de fichier choisi s'affiche dans la rangée supérieure gauche. Les autres positions de rangée sont vides. L'affichage défile. Presser OK pour confirmer.
- 6. Presser OK
- 7. chu collete s'affiche.
- 8. Presser ↑ pour quitter la programmation et remettre le matériel en fonctionnement normal.

REMARQUE: *L'accès au logiciel sur Internet et les instructions d'utilisation sont exclusivement gérés par McDonald's.

Contact : Glen Schackmuth Téléphone : 630-623-2154

email: Glenn.Schackmuth@us.mcd.com



La position du haut fait défiler le choix actue. Les boutons allumés ci-dessous sont les choix



Dans le mode d'affichage court, le nom d'ingrédient et le délai d'attente restant sont constamment indiqués. Certains noms d'ingrédient seront abrégés.



Les noms de fichier de configuration du matériel sur la clé USB sont visible sur le matériel (en haut) lors de l'importation d'une configuration. Pour sélectionner une configuration, appuyer sur le bouton de minuterie adjacent. Ce nom de fichier apparaît sur la position supérieure gauche (illustration du bas). Tous les boutons de minuterie sont éteints et toutes les autres positions de rangée sont vides.

REMARQUE: Les configurations de menu obtenues capturées sur une clé USB au moyen de la routine décrite à la page 4-13 ne peut pas être chargée sur le matériel comme un fichier créé sur Internet. Utliser la routine de code pour ces fichiers, et la routine Internet pour les fichiers créés via Internet.

Exporter

- 1. Avec le matériel en mode Programme, insérer une clé USB.
- 2. Presser le bouton de minuterie à côté de EHPort.
- 3. La position du bouton de la rangée supérieure gauche s'allume et l'écran d'affichage principal fait défiler EntrEr non Fich l'Er EHPort.



The file name must be named when exporting it from the cabinet.

- 4. Entrer un nom pour le fichier au moyen du pavé numérique. Les lettres apparaissent à côté du bouton allumé. (Il s'agit du nom que portera le fichier, qui sera visible à la racine de la clé USB ainsi que sur le matériel lorsque le fichier est importé à partir de la clé USB.)
- 5. Presser OK
- 6. chu copplete s'affiche.
- 7. Presser ↑ pour quitter la programmation et remettre le matériel en fonctionnement normal.

Version

- 1. Avec le matériel en mode Programme, presser le bouton de minuterie à côté de l'affichage uEr 5 lon.
- 2. Fir Lar Es'affiche dans la rangée supérieure gauche.; le numéro de version s'affiche immédiatement à droite.
- 3. U5b s'affiche dans la rangée supérieure gauche.; le numéro de version s'affiche immédiatement à droite.
- 4. Presser ↑ pour quitter la programmation et remettre le matériel en fonctionnement normal.

UHC-HD

Nettoyage et maintenance préventive

Après chaque utilisation - Nettoyage des plateaux et des grilles

- 1. Retirez tous les plateaux en plastique et les grilles. Mettez-les dans l'évier pour les nettoyer.
- 2. Nettoyez les plateaux avec une solution de Super concentrée polyvalent *McD All-Purpose Super Concentrate (APSC) (HCS)* provenant du doseur de l'évier ou mélangez 9 ml. *McD APSC (HCS)* dans 3,8 litres de solution. Rincez minutieusement les plateaux et les grilles à l'eau chaude.
- 3. Désinfectez les plateaux et les grilles en les trempant dans une solution *McD Sink Sanitizer* (*HCS*) (un sachet pour 38 litres d'eau) ou de *McD Sanitizer* (*HCS*) (quatre sachets pour 38 litres d'eau), pendant au moins 1 minute. Retirez de la solution désinfectante et laissez sécher à l'air.

Chaque jour - Nettoyage de l'armoire

1. En fin de journée, activez le mode Nettoyage. Suivez la procédure de la page 3-3.

Remarque : N'utilisez pas le McD Sink Sanitizer (HCS) pour nettoyer l'extérieur de l'armoire UHC-HD.

2. Laissez l'unité se refroidir jusqu'à ce que l'affichage MODE NETTOURGE LOGEMENT s'obscurcisz. Utilisez une brosse pour éliminer tous les aliments qui ont pu s'accumuler à la surface de logements, en poussant les particules vers l'extérieur par l'autre côté de l'armoire.

Remarque : Utilisez uniquement la brosse de nettoyage de l'armoire pour nettoyer les logements de l'armoire. Les brosses métalliques, tampons abrasifs ou raclettes métalliques laisseront des dommages permanents à la surface des logements.

Remarque : N'utilisez aucun autre nettoyant que du McD (APSC)(HCS). L'utilisation d'autres produits risque d'endommager les composants de commande.

- 3. Avec la brosse de nettoyage de l'armoire, poussez toutes les particules détachées pour les faire sortir du côté opposé de l'armoire.
- 4. Utilisez un torchon propre pour désinfecter/aseptiser et la brosse de nettoyage de l'armoire pour nettoyer chaque logement. Nettoyez la surface inférieure et la surface supérieure de chaque logement.
- 5. Sur toutes les surfaces extérieures de l'armoire, passez un torchon propre et désinfectez qui a trempé dans du *McD ASPC (HCS)*.
- 6. Éteignez l'appareil.





Adresse postale: 8700 Line Avenue - Shreveport - Louisiane 71106

TÉL: 001 (318) 8651711

TÉLÉCOPIE (Pièces de rechange) : TÉLÉCOPIE (Support technique) : 001 (318) 219714 001 (318) 2197135

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE 1-800-551-8633 Prix: \$ 6 819-6596 FEB 12